


Abilitazione Registrazione Micro SD

FORMATTAZIONE MICRO SD

1. Entrare nella telecamera tramite il suo indirizzo IP e digitare i dati accesso alla IPC
2. Entrare nel menu CONFIGURAZIONE – SISTEMA – GESTIONE SD CARD
3. Selezionare la Micro SD e FORMATTARLA




REGISTRAZIONE CONTINUA

1. Dopo aver formattato la Micro SD entrare nel menu IMPOSTAZIONE VIDEO
2. Selezione APERTURA VIDEO
3. Scegliere Modalità Video
4. NON SOVRASCRIVERE interromperà la registrazione al riempimento della memoria
5. COPERTURA permetterà la registrazione continua eliminando in automatico le registrazioni più vecchie
6. TIPO STREAM: per scegliere quale flusso video registrare
7. CALENDARIO: per scegliere quando registrare e in quali giorni. Le bande blu indicano i periodi di registrazione


The screenshot displays the 'Impostazioni video' (Video Settings) page of an IP camera web interface. The browser address bar shows 'http://192.168.1.168/views/main.html'. The interface includes a navigation menu on the left with options like 'Configurazione locale', 'sistema', 'rete locale', 'video', 'immagine', and 'evento'. The main content area is titled 'Gestione SD Card' and 'Impostazioni video'. It features a checkbox for 'Aprire il video', a dropdown for 'Modalità video' set to 'Copertura', and another dropdown for 'Tipo stream' set to 'Flusso principale'. Below these are buttons for 'Elimina tutto' and 'seleziona tutto'. A calendar view shows recording schedules for each day of the week (Sun to Sat), with blue bars indicating recording periods from 00:00 to 24:00. A legend at the bottom right of the calendar indicates 'Record Normal'. A red 'Salva' (Save) button is located at the bottom of the page.

REGISTRAZIONE SU MOTION DETECTION (EVENTO)


1. Entrare nel menu EVENTO
2. Selezionare l'area di funzionamento del motion detection e spuntare ATTIVA



3. Scegliere i periodi di funzionamento del motion detection




4. Nel menu MODALITA DI COLLEGAMENTO spuntare COLLEGAMENTO VIDEO per registrare gli eventi sulla MICRO SD



RIPRODUZIONE VIDEO REGISTRATI

1. Entrare nel menu PLAYBACK come in foto e selezionare dal calendario: data, tipo di registrazione desiderata (normale o evento, e cliccare sulla lente d'ingrandimento
2. Spostandosi sulla barra si potranno rivedere le registrazioni



3. Per esportare i video cliccare sul tasto SCARICARE e selezionare i file desiderati

